



ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยการให้ความสนับสนุนหน่วยงาน หรือช่วยเหลือประชาชนเมื่อ
ประสบสาธารณภัย หรือเมื่อเกิดภาวะไม่ปกติทางด้านการป้องกันประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการให้ความสนับสนุนหน่วยงาน หรือช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบสาธารณภัย หรือเมื่อเกิดภาวะไม่ปกติทางด้านการป้องกันประเทศ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ว่าการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
ข้อความทั่วไป

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการให้ความสนับสนุนหรือช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบสาธารณภัย หรือเมื่อเกิดภาวะไม่ปกติทางด้านการป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการให้ความสนับสนุนหรือช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบสาธารณภัย หรือเมื่อเกิดภาวะไม่ปกติทางด้านการป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ อันเป็นสาธารณะ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น

“ภาวะไม่ปกติทางด้านการป้องกันประเทศ” หมายความว่า ภาวะในระหว่างเวลาที่ประเทศมีภัยจากการกระทำของศัตรูอย่างรุนแรงภายในประเทศ หรือจากการรุกรานภายนอกประเทศจนถึงขั้นที่จะต้องมีการระดมสรรพกำลังของชาติ

หมวดที่ ๒
ความมุ่งหมาย

ข้อ ๕ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติ แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจตรงกันในการขอรับการสนับสนุน หรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจ่ายน้ำประปา และทรัพยากรด้านผลิต - จ่ายน้ำ ของการประปาส่วนภูมิภาค

ข้อ ๖ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้คำแนะนำ การติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น หรือประชาชน

ข้อ ๗ เพื่อช่วยเหลือในการลดเวลาในการส่งการประสานงาน และ/หรือ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในระยะเวลาที่คับขันในภาวะไม่ปกติทางด้านการป้องกันประเทศ

หมวด ๓

ภารกิจ

ข้อ ๘ การประสานส่วนภูมิภาคสาขา มีภารกิจ ในการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ ด้านการจ่ายน้ำประปาและทรัพยากรด้านผลิต – จ่ายน้ำ เช่น รถชุดตัก ท่อ-อุปกรณ์ประปา รถยนต์บรรทุกน้ำ เป็นต้น รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัยหรือเมื่อเกิดภาวะไม่ปกติทางด้านการป้องกันประเทศ

ข้อ ๙ การประสานส่วนภูมิภาคเขต มีภารกิจในการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการประสานส่วนภูมิภาคสาขา ปฏิบัติภารกิจ ตามข้อ ๘

หมวด ๔

หน้าที่

ข้อ ๑๐ การประสานส่วนภูมิภาคสาขา มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ประสานการปฏิบัติตามแผน เตรียมพร้อมด้านการจ่ายน้ำประปา

(๒) ประสานขอความร่วมมือ จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา

(๓) อนุมัติแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน หรือหน่วยงานต่างๆ เมื่อเกิดสาธารณภัยหรือเมื่อเกิดภาวะไม่ปกติทางด้านการป้องกันประเทศ

ข้อ ๑๑ การประสานส่วนภูมิภาคเขต มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ประสานการปฏิบัติ กับการประสานส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด หรือหน่วยงานต่างๆ เมื่อเกิดสาธารณภัย หรือเมื่อเกิดภาวะไม่ปกติทางด้านการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมสรรพกำลังให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ

(๒) ให้การสนับสนุน หรือช่วยเหลือการประสานส่วนภูมิภาคสาขา หรืออำนวยความสะดวกให้การประสานส่วนภูมิภาคสาขา แจกจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชน หรือหน่วยงานต่างๆ ให้บรรลุผล

(๓) เมื่อเห็นว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกินกำลังของการประสานส่วนภูมิภาคสาขาที่จะปฏิบัติตามลำพังได้ ให้ระดมสรรพกำลังทั้งบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น รถชุดตัก ท่อ-อุปกรณ์ประปา รถยนต์บรรทุกน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ

(๔) ประสานงานกับการประสานส่วนภูมิภาคเขตอื่น และผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่น เพื่อขอให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือตามความจำเป็น

หมวด ๕

สายการบังคับบัญชา

ข้อ ๑๒ การจัดสายการบังคับบัญชา เป็นไปตามผังทำยระเบียบนี้

หมวด ๖ วิธีปฏิบัติ

ข้อ ๑๓ ในภาวะปกติ ให้การประสานงานภูมิภาคสาขาหรือการประสานงานภูมิภาคเขต ปฏิบัติ
ดังนี้

(๑) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเข้าฝึกซ้อมตามแผนที่หน่วยราชการได้
จัดให้มีขึ้น

(๒) จัดเตรียมทรัพยากร ให้มีความพร้อมในการผลิต - จำหน่าย เพื่อเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ในภาวะไม่ปกติได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๔ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้การประสานงานภูมิภาคสาขาอำนวยความสะดวกในการ
จำหน่ายแก่หน่วยงานอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้
แก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุด

ข้อ ๑๕ ในภาวะไม่ปกติทางด้านการป้องกันประเทศ ให้การประสานงานภูมิภาคสาขาหรือ
การประสานงานภูมิภาคเขต ปฏิบัติดังนี้

(๑) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมพร้อมในการแจกจ่ายน้ำ ให้แก่ประชาชนเมื่อเกิดภัย ตลอด
๒๔ ชั่วโมง

(๒) ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์และปฏิบัติการได้ทัน
ทั่วทั้ง

(๓) พิจารณาให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินการแจกจ่ายน้ำและทรัพยากร
ด้านการผลิต-จำหน่าย ตามที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ ๑๖ การประสานงานภูมิภาคสาขา จะต้องประสานงานกับการประสานงานภูมิภาคเขต
ที่ตนสังกัดอย่างใกล้ชิดเมื่อเกิดสาธารณภัย หรือเมื่อเกิดภาวะไม่ปกติทางด้านการป้องกันประเทศ เพื่อให้
การประสานงานภูมิภาคเขต พิจารณาให้การสนับสนุน หรือช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้งที่เมื่อมีความจำเป็น

หมวด ๗ การประสานงาน

ข้อ ๑๗ ในภาวะปกติ หรือเมื่อเกิดสาธารณภัย หรือในภาวะไม่ปกติทางด้านการป้องกันประเทศ
ให้ติดต่อประสานงาน ณ ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ
การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ ให้แจ้งเป็นหนังสือ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายวิเศษ ชำนาญวงษ์)
ผู้ว่าการการประสานงานภูมิภาค

สายการบังคับบัญชา

ผู้ว่าการ

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓)

สำนักปฏิบัติการ ๓

ผู้อำนวยการการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต ๑ และ ๘

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต ๑ และ ๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ในสังกัด

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔)

สำนักปฏิบัติการ ๔

ผู้อำนวยการการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต ๒ และ ๓

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต ๒ และ ๓

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ในสังกัด

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๕)

สำนักปฏิบัติการ ๕

ผู้อำนวยการการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต ๔ และ ๕

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต ๔ และ ๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ในสังกัด

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑)

สำนักปฏิบัติการ ๑

ผู้อำนวยการการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต ๙ และ ๑๐

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต ๙ และ ๑๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ในสังกัด

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒)

สำนักปฏิบัติการ ๒

ผู้อำนวยการการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต ๖ และ ๗

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต ๖ และ ๗

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ในสังกัด

รายชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภายใต้การดำเนินงานของ กปภ.

สายงาน รปภ. ๑						สายงาน รปภ. ๒						สายงาน รปภ. ๓						สายงาน รปภ. ๔						สายงาน รปภ. ๕												
กปภ.เขต ๙			กปภ.เขต ๑๐			กปภ.เขต ๖			กปภ.เขต ๗			กปภ.เขต ๑			กปภ.เขต ๘			กปภ.เขต ๒			กปภ.เขต ๓			กปภ.เขต ๔			กปภ.เขต ๕									
ที่	กปภ.สาขา	ชั้น	ที่	กปภ.สาขา	ชั้น	ที่	กปภ.สาขา	ชั้น	ที่	กปภ.สาขา	ชั้น	ที่	กปภ.สาขา	ชั้น	ที่	กปภ.สาขา	ชั้น	ที่	กปภ.สาขา	ชั้น	ที่	กปภ.สาขา	ชั้น	ที่	กปภ.สาขา	ชั้น	ที่	กปภ.สาขา	ชั้น							
๑	จ.เชียงใหม่	พ	๑	นครสวรรค์	๑	๑	ขอนแก่น	พ	๑	อุดรธานี	พ	๑	ชลบุรี	พ	๑	อุบลราชธานี	๑	๑	พระพุทธบาท	๑	๑	ราชบุรี	๑	๑	สุราษฎร์ธานี	๑	๑	สงขลา	๑							
๒	แม่ริม	๑	๒	ท่าตะโก	๑	๒	บ้านไผ่	๑	๒	กุมภวาปี	๑	๒	บ้านโป่ง	๑	๒	พิบูลมังสาหาร	๑	๒	หนองแค	๑	๒	บ้านโป่ง	๑	๒	บ้านนาสาร	๑	๒	หาดใหญ่	๑							
๓	ฮอด	๒	๓	พยุหะคีรี	๑	๓	ชุมแพ	๑	๓	บ้านผือ	๑	๓	พนัสนิคม	๑	๓	เดชอุดม	๑	๓	ม่วงเหล็ก	๑	๓	ปากท่อ	๑	๓	เกาะสมุย	๑	๓	สะเตา	๑							
๔	สันกำแพง	๒	๔	ลาดยาว	๒	๔	น้ำพอง	๑	๔	บ้านดุง	๑	๔	พิทยาย	พ	๔	เขมราฐ	๒	๔	บ้านหมอ	๒	๔	สามมั่ง	๒	๔	กาญจนดิษฐ์	๑	๔	ระโนด	๒							
๕	ฝาง	๒		จ.ตาก		๕	ชนบท	๑		จ.หนองบัวลำภู		๕	แหลมฉบัง	๑		จ.อำนาจเจริญ			จ.ลพบุรี			จ.กาญจนบุรี			๕	บ้านตาขุน	๒	๕	นาทวี	๒						
๖	แม่แตง	๒	๕	ตาก	๑	๖	กระนวน	๑	๕	หนองบัวลำภู	๑	๖	ศรีราชา	๑	๕	อำนาจเจริญ	๑	๕	ลพบุรี	๑	๕	กาญจนบุรี	๑	๖	ไชยา	๒	๖	จ.พัทลุง								
๗	จอมทอง	๒	๖	แม่สอด	๑	๗	หนองเรือ	๑		จ.เลย			จ.ฉะเชิงเทรา			จ.ศรีสะเกษ		๖	บ้านหมี่	๑	๖	ท่ามะกา	๑	๗	เกาะพะงัน	๒	๖	พัทลุง	๑							
	จ.แม่ฮ่องสอน			จ.กำแพงเพชร		๘	เมืองพล	๑	๖	เลย	๑	๗	ฉะเชิงเทรา	๑	๖	ศรีสะเกษ	๑	๗	ชัยบาดาล	๑	๗	เลาขวัญ	๒		จ.ระนอง		๗	เขาย้ายสน	๒							
๘	แม่ฮ่องสอน	๑	๗	กำแพงเพชร	๑		จ.กาฬสินธุ์		๗	วังสะพุง	๑	๘	บางคล้า	๑	๗	กันทรลักษ์	๑		จ.สิงห์บุรี			๘	พนมทวน	๒	๘	ระนอง	๑	๘	ตรัง	๑						
๙	แม่สะเรียง	๒	๘	ชาณุวรลักษบุรี	๑	๙	กาฬสินธุ์	๑	๘	เชียงคาน	๒	๙	บางปะกง	๑		จ.สุรินทร์		๘	สิงห์บุรี	๑		๙	สมุทรสาคร	๑	๙	ชุมพร	๑	๙	ท่ายอด	๑						
	จ.เชียงราย			จ.สุโขทัย		๑๐	กุฉินารายณ์	๒	๙	ด่านซ้าย	๒	๑๐	พนมสารคาม	๒	๘	สุรินทร์	๑		จ.อ่างทอง			๙	สมุทรสาคร	๑	๙	ชุมพร	๑	๙	ท่ายอด	๑						
๑๐	เชียงราย	๑	๙	สุโขทัย	๑	๑๑	สมเด็จพระ	๒		จ.หนองคาย			จ.ระยอง			๙	ศีขรภูมิ	๒	๙	อ่างทอง	๑	๑๐	อ้อมน้อย	๑	๑๐	หลังสวน	๑	๑๐	กันตัง	๑						
๑๑	แม่สาย	๑	๑๐	สวรรคโลก	๑		จ.มหาสารคาม		๑๐	หนองคาย	๑	๑๑	ระยอง	๑	๑๐	รัตนบุรี	๒	๑๐	วิเศษชัยชาญ	๒		๑๑	สมุทรสงคราม	๑	๑๑	ท่าแซะ	๒	๑๑	ย่านตาขาว	๒						
๑๒	พาน	๒	๑๑	ทุ่งเสลี่ยม	๒	๑๒	มหาสารคาม	๑	๑๑	โพธิ์พิสัย	๑	๑๒	บ้านฉาง	๑	๑๑	สังขะ	๑		จ.ปทุมธานี			๑๑	สมุทรสงคราม	๑		จ.พังงา			๑๒	สตูล	๑					
๑๓	เวียงเชียงของ	๒	๑๒	ศรีสัชนาลัย	๒	๑๓	พยัคฆภูมิพิสัย	๒	๑๒	บึงกาฬ	๒	๑๓	ปากน้ำประแสร์	๒		จ.บุรีรัมย์		๑๑	ปทุมธานี	๑		๑๑	พุมธานี	๑		๑๒	พังงา	๑	๑๒	สตูล	๑					
๑๔	เทิง	๒	๑๓	ศรีสำโรง	๒		จ.ชัยภูมิ		๑๓	ศรีเชียงใหม่	๒		จ.จันทบุรี		๑๒	บุรีรัมย์	๑	๑๒	รังสิต	พ	๑๒	เพชรบุรี	๑	๑๓	ตะกั่วป่า	๒	๑๓	ละงู	๒							
๑๕	แม่ชะจาน	๒		จ.พิจิตร		๑๔	ชัยภูมิ	๑		จ.สกลนคร		๑๔	จันทบุรี	๑	๑๓	นางรอง	๑		จ.พระนครศรีอยุธยา			๑	๑๓	พระนครศรีอยุธยา	๑	๑๔	ท่ายเหมือง	๒		๑๔	จ.ปัตตานี					
	จ.พะเยา		๑๔	พิจิตร	๑	๑๕	แก่งคร้อ	๑	๑๔	สกลนคร	๑	๑๕	ชลบุรี	๑	๑๔	ละหานทราย	๑	๑๓	พระนครศรีอยุธยา	๑	๑๓	ประจวบคีรีขันธ์	๑	๑๔	กระบี่	๑	๑๔	สายบุรี	๒							
๑๖	พะเยา	๑	๑๕	บางมูลนาก	๑	๑๖	จัตุรัส	๑	๑๕	สว่างแดนดิน	๑		จ.ตราด		๑๕	ลำปลายมาศ	๒	๑๔	เสนา	๑	๑๔	กุยบุรี	๑	๑๕	กระบี่	๑	๑๕	ยะลา								
๑๗	จุน	๒	๑๖	ตะพานหิน	๑	๑๗	บำเหน็จณรงค์	๑	๑๖	พังโคน	๑	๑๖	ตราด	๑	๑๖	สตึก	๒	๑๕	ผักไห่	๒	๑๕	ปราณบุรี	๑	๑๖	อ่าวลึก	๒	๑๕	เบตง	๑							
	จ.น่าน			จ.เพชรบูรณ์		๑๘	หนองบัวแดง	๒		จ.นครพนม		๑๗	คลองใหญ่	๒		จ.ยโสธร		๑๖	ท่าเรือ	๒	๑๖	บางสะพาน	๑	๑๗	คลองท่อม	๒	๑๖	ยะหา	๒							
๑๘	น่าน	๑	๑๗	เพชรบูรณ์	๑	๑๙	ภูเขียว	๑	๑๗	นครพนม	๑		จ.ปราจีนบุรี		๑๗	ยโสธร	๑		จ.นครนายก			๑	๑๗	นครนายก	๑	๑๗	สามพราน	๑	๑๗	นราธิวาส	๑					
๑๙	ท่าวังผา	๒	๑๘	หล่มสัก	๑		จ.ร้อยเอ็ด		๑๘	ธาตุพนม	๑	๑๘	ปราจีนบุรี	๑	๑๘	เลิงนกทา	๒	๑๗	นครนายก	๑	๑๗	สามพราน	๑	๑๘	ปากพนัง	๑	๑๗	นราธิวาส	๑							
	จ.แพร่		๑๙	หนองไผ่	๒	๒๐	ร้อยเอ็ด	๑	๑๙	บ้านแพง	๒	๑๙	กบินทร์บุรี	๒	๑๙	มหาชนะชัย	๒	๑๘	บ้านนา	๑		๑	๑๘	สุพรรณบุรี	๑	๑๙	ทุ่งสง	๑	๑๘	สุโขทัย-ลก	๑					
๒๐	แพร่	๑	๒๐	วิเชียรบุรี	๑	๒๑	สุวรรณภูมิ	๑	๒๐	ศรีสงคราม	๒		จ.สระแก้ว			๒๐	มุกดาหาร	๑	๑๙	นครราชสีมา	๑	๑๙	อุทุมพร	๑	๒๐	นครศรีธรรมราช	๑	๑๙	รือเสาะ	๒						
๒๑	เด่นชัย	๒	๒๑	ชนแดน	๒	๒๒	โพธิ์ทอง	๒				๒๐	สระแก้ว	๑	๒๐	มุกดาหาร	๑	๑๙	นครราชสีมา	๑	๑๙	อุทุมพร	๑	๒๑	ชะอวด	๒	๒๑	ยะลา	๑							
๒๒	ร่องขวาง	๒		จ.อุทัยธานี								๒๑	อรัญประเทศ	๑				๒๐	ปากช่อง	๑	๒๐	เดิมบางนางบวช	๑	๒๒	จันดี	๒	๒๒	สุโขทัย	๑							
	จ.ลำปาง		๒๒	อุทัยธานี	๑							๒๒	วัฒนานคร	๒				๒๑	พิมาย	๑	๒๑	ศรีประจันต์	๒	๒๓	ชนอม	๒										
๒๓	ลำปาง	๑		จ.พิษณุโลก														๒๒	โชคชัย	๑	๒๒	ด่านช้าง	๒		๒											
๒๔	เถิน	๑	๒๓	พิษณุโลก	๑													๒๓	ครบุรี	๑				๒๔	ภูเก็	๑										
๒๕	เกาะคา	๒	๒๔	นครไทย	๒													๒๔	สีคิ้ว	๑																
	จ.ลำพูน			จ.อุดรดิ														๒๕	ปักธงชัย	๒																
๒๖	ลำพูน	๑	๒๕	อุดรดิ	๒													๒๖	โนนสูง	๒																
๒๗	บ้านโฮ้ง	๒		จ.ชัยนาท														๒๗	ด่านขุนทด	๒																
			๒๖	ชัยนาท	๑													๒๘	ชุมพวง	๒																
สรุป																									กปภ. สาขา ชั้นพิเศษ (พ) มีจำนวน ๖ แห่ง			กปภ. สาขา ชั้น ๑ มีจำนวน ๑๔๕ แห่ง			กปภ. สาขา ชั้น ๒ มีจำนวน ๗๙ แห่ง			รวมมี กปภ. สาขา ทั้งหมด ๒๓๐ แห่ง		
ข้อมูล ณ วันที่ ๑เม.ย.๒๕๕๓ (ตามคำสั่ง กปภ. ที่๒๖๒/๒๕๕๓)																																				

การประสานภูมิภาคเขต ๑

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๒ ถ.บ้านสวน-สุขุมวิท ๑๓ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐	๐-๓๘๒๗-๓๕๕๓ ๐-๓๘๒๗-๕๘๑๘ ต่อ ๑๑๘ , ๑๑๙	๐-๓๘๒๗-๕๘๒๐ ๐-๓๘๒๗-๕๘๑๘

การประสานภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๕๒ หมู่ที่ ๓ ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐	๐-๓๘๒๗-๔๘๖๕-๖ ๐-๓๘๒๘-๗๑๙๗	๐-๓๘๒๗-๔๘๖๕ ๐-๓๘๒๗-๐๑๖๙

การประสานภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๖/๑ หมู่ที่ ๑๒ ถ.ชัยพรวิถิ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐	๐-๓๘๒๒-๒๔๖๒-๔ ต่อ ๑๑๒	๐-๓๘๒๒-๒๔๖๕ ๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑

การประสานภูมิภาคสาขานบ้านบึง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๔ ถ.ธารนที ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ๒๐๑๗๐	๐-๓๘๔๔-๓๗๑๐	๐-๓๘๔๔-๔๓๒๕

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๗ ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ๒๐๑๔๐	๐-๓๘๔๖-๒๙๗๓ ต่อ ๑๐๑	๐-๓๘๔๖-๒๙๗๓
		๐-๓๘๔๖-๑๐๔๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๔๑/๑๙ หมู่ที่ ๒ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐	๐-๓๘๓๑-๑๑๓๑	๐-๓๘๓๒-๘๕๕๔
	๐-๓๘๓๑-๓๓๓๒	๐-๓๘๓๑-๓๓๓๒
	๐-๓๘๓๑-๑๘๒๕	

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๑๕ หมู่ที่ ๙ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐	๐-๓๘๓๕-๔๕๐๗ ต่อ ๑๒	๐-๓๘๗๖-๘๔๐๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๑/๗ ถ.จุลนันท์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐	๐-๓๘๕๑-๖๗๑๔ ๐-๓๘๕๑-๑๑๓๓ ต่อ ๑๘	๐-๓๘๘๑-๔๒๔๐

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๒ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐	๐-๓๘๕๓-๘๓๓๙ ต่อ ๑๐๓	๐-๓๘๕๓-๙๐๑๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๘/๑ ถ.ฤทธิ์ประสาท ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐	๐-๓๘๕๔-๑๑๕๓ ๐-๓๘๕๔-๑๕๗๔	๐-๓๘๕๔-๑๕๗๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๔๗ หมู่ที่ ๑ ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐	๐-๓๘๕๕-๒๐๐๐	๐-๓๘๕๕-๑๑๕๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๗/๗ ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐	๐-๓๘๖๑-๑๑๑๖ ต่อ ๑๐๑	๐-๓๘๐๑-๒๐๑๗

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๑๘ หมู่ที่ ๕ ถ.บ้านฉาง-ชากหมาก ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ๒๑๑๓๐	๐-๓๘๖๐-๒๐๐๘ ๐-๓๘๖๐-๑๒๙๒	๐-๓๘๖๐-๑๒๙๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๗ ต.ปากน้ำกระแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง ๒๑๑๗๐	๐-๓๘๖๖-๑๒๔๔	๐-๓๘๖๖-๑๕๐๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๕ ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐	๐-๓๙๓๑-๑๑๒๖	๐-๓๙๓๕-๐๓๑๘ ๐-๓๙๓๒-๒๑๕๗

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๕/๑ หมู่ที่ ๓ ถ.สุขุมวิท ต.ช้าง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ๒๒๑๑๐	๐-๓๙๔๔-๒๔๖๙ ๐-๓๙๔๔-๑๖๖๐	๐-๓๙๔๔-๑๑๓๓

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๙๐ หมู่ที่ ๓ ถ.พัฒนาการปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ๒๓๐๐๐	๐-๓๙๕๒-๐๔๑๖	๐-๓๙๕๑-๑๑๖๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๕๗๖ หมู่ที่ ๒ ถ.คลองใหญ่-หาดเล็ก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ๒๓๑๑๐	๐-๓๙๕๘-๑๐๐๙	๐-๓๙๕๘-๒๒๕๐ ๐-๓๙๕๘-๑๐๐๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๘๖/๓ ถ.สุวรรณศรี ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐	๐-๓๗๒๔-๒๗๐๕	๐-๓๗๒๔-๑๕๘๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๐ ถ.วัฒนานคร-แซร์อ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ๒๗๑๖๐	๐-๓๗๒๖-๑๔๐๕	๐-๓๗๒๖-๑๔๐๕

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๐/๑ ถ.บำรุงราษฎร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ๒๗๑๒๐	๐-๓๗๒๓-๑๑๓๓	๐-๓๗๒๓-๑๕๙๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๑/๒ หมู่ที่ ๔ ถ.ประจันตคาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐	๐-๓๗๒๑-๓๘๔๓ ๐-๓๗๒๑-๓๖๑๙	๐-๓๗๒๑-๑๐๗๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ - หมู่ที่ - ถ.เทศบาล ๒ ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐	๐-๓๗๒๘-๑๑๙๔	๐-๓๗๒๘-๑๑๙๔

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๖ ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐	๐-๓๖๒๑-๒๓๔๘	๐-๓๖๒๑-๒๕๕๒
	๐-๓๖๒๑-๑๙๘๔-๕	๐-๓๖๒๑-๒๕๕๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานบ้านหมี่

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๕ ถ.สุระนารายณ์ ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ๑๕๑๑๐	๐-๓๖๔๗-๑๓๑๖	๐-๓๖๔๗-๒๐๕๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๖๐ หมู่ที่ ๘ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐	๐-๓๖๔๖-๑๕๖๕	๐-๓๖๔๖-๒๕๒๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงห์บุรี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๖๖ หมู่ที่ ๑ ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐	๐-๓๖๕๑-๑๕๙๙	๐-๓๖๕๑-๑๖๗๐

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๑๘ หมู่ที่ ๓ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐	๐-๓๕๓๓-๖๖๒๕ ๐-๓๕๓๓-๖๖๐๑	๐-๓๕๓๓-๖๖๒๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๗๒ ซ.รังสิต-ปทุมธานี ๘ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐	๐-๒๕๖๗-๔๔๔๗ ๐-๒๕๖๗-๓๒๖๕	๐-๒๕๖๗-๔๔๔๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๗/๖ หมู่ที่ ๕ ถ.สาธิต-นางรอง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐	๐-๓๗๓๑-๑๐๐๕ ๐-๓๗๓๑-๒๔๘๖	๐-๓๗๓๑-๑๖๐๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๖๓ หมู่ที่ ๓ ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๓๑๐	๐-๔๔๓๗-๑๔๔๔	๐-๔๔๓๗-๒๓๖๘

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๘๗๔ ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐	๐-๔๔๓๑-๑๔๙๖	๐-๔๔๓๑-๑๐๐๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๓๔ หมู่ที่ ๕ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ๓๐๓๔๐	๐-๔๔๔๑-๑๗๗๗	๐-๔๔๔๑-๑๑๑๙ ๐-๔๔๔๑-๒๓๕๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๖๑/๒ หมู่ที่ ๓ ต.จิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๕๐	๐-๔๔๔๔-๑๕๒๕ ๐-๔๔๔๕-๑๗๘๐	๐-๔๔๔๕-๒๒๕๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๘๔ หมู่ที่ ๖ ถ.เสรีประชา ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๙๐	๐-๔๔๔๙-๑๔๙๗	๐-๔๔๔๙-๑๔๙๗ ต่อ ๑๘

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประสานภูมิภาคสาขาชุมพวง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ๓๐๒๗๐	๐-๔๔๔๗-๗๑๔๕	๐-๔๔๔๗-๗๓๙๓

การประสานภูมิภาคสาขาด่านขุนทด

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
หมู่ที่ ๔ ถ.สีคิ้ว - ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ๓๐๒๑๐	๐-๔๔๓๘-๙๔๙๐	๐-๔๔๓๘-๙๐๐๗

การประสานภูมิภาคสาขาโนนสูง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๘๘ ถ.โนนสูง - มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๖๐	๐-๔๔๓๗-๙๒๖๐	๐-๔๔๓๗-๙๒๖๐

การประสานภูมิภาคสาขาพิมาย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๗๓ หมู่ที่ ๑ ถ.ท่าสงกรานต์ ต.โนนเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐	๐-๔๔๔๗-๑๓๙๙	๐-๔๔๔๗-๑๓๙๙

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๘ ถ.ครบุรี - หนองรัง ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ๓๐๒๕๐	๐-๔๔๔๔-๘๔๐๕	๐-๔๔๔๔-๘๔๐๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
หมู่ที่ ๖ ถ.บ้านนา - บางอ้อ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ๒๖๑๑๐	๐-๓๗๓๘-๑๘๓๘ -๙	๐-๓๗๓๘-๑๘๓๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๘/๑ ถ.ปทุม - ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐	๐-๒๕๘๑-๖๖๕๖	๐-๒๕๘๑-๔๕๔๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๒๓/๑๐-๑๑ หมู่ที่ ๖ ถ.ท่าเรือ - ท่าลาน ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๓๐	๐-๓๕๓๔-๑๘๑๔ ๐-๓๕๓๑-๑๘๒๙	๐-๓๕๓๔-๒๕๐๗

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
หมู่ที่ ๒ ถ.บำรุงทองที่ ต.สามก้อ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๑๐	๐-๓๕๒๐-๑๕๔๑ ๐-๓๕๒๐-๑๕๖๑	๐-๓๕๒๐-๑๕๔๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๘/๓ หมู่ที่ ๑๑ ต.ผักไห่-ป่าโมก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๒๐	๐-๓๕๓๙-๑๐๒๐	๐-๓๕๓๙-๒๑๒๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑/๒ หมู่ที่ ๔ ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ๑๔๑๑๐	๐-๓๕๖๓-๑๑๘๘ ๐-๓๕๖๓-๑๑๘๘	๐-๓๕๖๓-๑๑๘๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๕๙ ถ.เทศบาล ๘ ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐	๐-๓๕๖๑-๑๖๖๒	๐-๓๕๖๒-๕๐๙๙

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๑๖ ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐	๐-๓๖๔๑-๑๔๘๐	๐-๓๖๔๑-๒๐๒๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๗๒/๑ หมู่ที่ ๕ ถ.คลองชลประทาน ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐	๐-๓๖๓๐-๐๖๗๕	๐-๓๖๓๐-๐๖๗๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑ ถ.มิตรภาพ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๑๘๑๘๐	๐-๓๖๓๔-๑๙๖๖	๐-๓๖๓๔-๑๙๖๖

∴

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค

ที่ตั้ง	∴ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๔๔ หมู่ที่ ๘ ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี ๑๘๑๔๐	๐-๓๖๓๗-๑๕๑๘	๐-๓๖๓๗-๑๕๒๐

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธรบาท

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๕ ถ.พหลโยธิน ต.ขุนไชน อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี ๑๘๑๒๐	๐-๓๖๒๖-๙๔๐๘ -๙	๐-๓๖๒๖-๙๔๐๙

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๓ ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐	๐-๓๒๒๐-๐๗๘๓ ต่อ ๑๐๑	๐-๓๒๒๐-๐๗๘๓

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๖๘/๑๓ ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐	๐-๓๒๒๑-๑๔๐๗ ต่อ ๑๐๑	๐-๓๒๒๑-๑๒๘๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๘๗ หมู่ที่ ๑ ถ.ชัยป่าหวาย - โป่งกระหิง ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๘๐	๐-๓๒๓๖-๔๓๙๗	๐-๓๒๗๓-๑๘๒๘ ๐-๓๒๓๖-๔๓๙๗

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๘ ถ.ปากท่อ-สมุทรสงคราม ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ๗๐๑๔๐	๐-๓๒๒๘-๑๒๙๖	๐-๓๒๒๘-๑๒๓๑ ๐-๓๒๒๘-๒๒๐๒

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๑ ถ.เพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐	๐-๓๒๗๓-๗๑๘๕ ต่อ ๑๘	๐-๓๒๗๓-๗๑๘๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณนคร

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๘๘๕/๑ ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐	๐-๓๔๗๑-๑๖๐๑ ต่อ ๑๑	๐-๓๔๗๑-๑๖๐๒ ๐-๓๔๗๑-๑๖๐๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณนคร

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๙๓/๗๙๖ หมู่ที่ ๗ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐	๐-๓๔๔๑-๑๘๔๔ ต่อ ๑๕	๐-๓๔๔๒-๖๙๑๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๐/๑๓ หมู่ที่ ๑๒ ซ.ประชาราษฎร์ ๔๒ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐	๐-๒๔๒๐-๘๐๐๘ ต่อ ๑๐๑	๐-๒๔๒๐-๘๐๐๙

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประสานภูมิภาคสาขาสามพราน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๐๔/๕ หมู่ที่ ๘ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐	๐-๓๔๓๒-๒๖๘๑	๐-๓๔๓๒-๕๖๐๒

การประสานภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๗๖ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐	๐-๓๕๕๒-๑๖๑๗ -๘	๐-๓๕๕๒-๑๖๑๗

การประสานภูมิภาคสาขาศรีประจันต์

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๕๕๔ หมู่ที่ ๓ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๔๐	๐-๓๕๕๔-๘๘๘๖ ๐-๓๕๕๘-๑๐๐๓	๐-๓๕๕๘-๑๖๗๘

การประสานภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑/๑๐ หมู่ที่ ๒ ต.เดิมบางนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐	๐-๓๕๕๗-๘๔๖๐	๐-๓๕๕๗-๘๔๖๐

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประสานภูมิภาคสาขาด่านช้าง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๑ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๘๐	๐-๓๕๕๙-๕๓๔๐	๐-๓๕๕๙-๕๓๔๐

การประสานภูมิภาคสาขาอุททอง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๕๗๔ หมู่ที่ ๑๕ ถ.มาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐	๐-๓๕๕๖-๕๐๕๙ ต่อ ๑๐๓	๐-๓๕๕๖-๕๐๕๙ ๐-๓๕๕๖-๕๐๘๐

การประสานภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑/๔ ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๒๐	๐-๓๔๕๑-๑๕๒๐ ต่อ ๑๐๑	๐-๓๔๕๒-๑๒๐๕ ๐-๓๔๕๑-๖๐๙๘

การประสานภูมิภาคสาขาเลาขวัญ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๐๑ หมู่ที่ ๑ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๑๐	๐-๓๔๕๗-๖๑๒๑	๐-๓๔๕๗-๖๑๒๑

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๕๘ หมู่ที่ ๘ ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๔๐	๐-๓๔๕๗-๙๒๔๘	๐-๓๔๕๗-๙๐๐๖ ๐-๓๔๕๗-๙๒๔๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑/๕๘ หมู่ที่ ๒ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๒๐	๐-๓๔๕๔-๑๐๔๓	๐-๓๔๖๔-๐๑๕๕ ๐-๓๔๕๔-๑๐๔๓

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐	๐-๓๒๔๙-๒๓๐๐ ต่อ ๑๐๑	๐-๓๒๔๙-๒๓๐๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๕๘ ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐	๐-๓๒๖๑-๑๐๕๑ ๐-๓๒๖๐-๓๐๖๙	๐-๓๒๖๐-๓๐๖๙

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๕๙/๙ หมู่ที่ ๒ ซอย ๗ ถ.รัฐบำรุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๒๐	๐-๓๒๖๒-๒๐๗๓	๐-๓๒๖๒-๓๗๐๗

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๗๓๔ หมู่ที่ ๗ ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๕๐	๐-๓๒๖๘-๑๕๒๔	๐-๓๒๖๘-๑๔๕๓

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๑๘ หมู่ ๑ ถ.ฝ่ายท่า - หนองหัดไธ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๔๐	๐-๓๒๖๙-๑๘๘๓	๐-๓๒๖๙-๑๘๘๓

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประสานภูมิภาคเขต ๔

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๑/๑๕ หมู่ ๓ ถ.สุราษฎร์ - พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐	๐-๗๗๒๐-๐๒๗๑ -๒	๐-๗๗๒๐-๐๔๐๕

การประสานภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๘๖/๒ ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐	๐-๗๗๒๗-๒๖๘๓	๐-๗๗๒๗-๓๔๘๓

การประสานภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๓๒ หมู่ที่ ๑ ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๖๐	๐-๗๗๓๗-๔๐๗๔	๐-๗๗๓๗-๔๒๔๔ ๐-๗๗๓๗-๔๐๗๔

การประสานภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๕๕/๖ หมู่ที่ ๒ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐	๐-๗๗๔๒-๐๑๓๘ ๐-๗๗๔๒-๐๒๒๒	๐-๗๗๔๒-๐๒๒๒

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๑๑/๑ หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐	๐-๗๗๓๖-๑๑๑๒ ๐-๗๗๓๖-๑๑๑๐	๐-๗๗๓๖-๒๐๙๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๙๐/๑๘ หมู่ที่ ๔ ถ.สุราษฎร์-ตะกั่วป่า ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๓๐	๐-๗๗๓๙-๗๓๒๕ ๐-๗๗๓๙-๗๑๑๖	๐-๗๗๓๙-๗๓๒๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๖๑ หมู่ที่ ๑ ถ.รักษันรกิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐	๐-๗๗๔๓-๑๕๙๑	๐-๗๗๔๓-๕๓๙๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๕๙/๑ ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐	๐-๗๗๕๑-๑๑๕๙	๐-๗๗๕๐-๓๗๔๒ ต่อ ๑๒๕

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประสานภูมิภาคสาขาหลังสวน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
ถ.เพชรเกษม อ.หลังสวน จ.ชุมพร ๘๖๑๑๐	๐-๗๗๕๔-๑๑๗๑	๐-๗๗๕๔-๑๒๗๑

การประสานภูมิภาคสาขาท่าแซะ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๙/๑ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ๘๖๑๔๐	๐-๗๗๕๔-๙๖๑๐	๐-๗๗๕๔-๙๖๑๐

การประสานภูมิภาคสาขาระนอง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๐๔ ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐	๐-๗๗๘๑-๑๑๙๒ ต่อ ๑๑๑	๐-๗๗๘๑-๑๑๙๒ ต่อ ๑๐๙

การประสานภูมิภาคสาขาพังงา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑ ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐	๐-๗๖๔๑-๒๑๕๖	๐-๗๖๔๑-๑๑๕๖

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๑๔/๔ ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๘๒๑๑๐	๐-๗๖๔๒-๑๑๑๕	๐-๗๖๔๓-๑๓๒๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๒ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ๘๒๑๒๐	๐-๗๖๕๗-๑๔๕๒	๐-๗๖๕๗-๑๕๓๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๐๖/๑๓๗ หมู่ที่ ๗ ถ.วิชิตสงคราม ต.กระทุ่ม อ.กระทุ่ม จ.ภูเก็ต ๘๓๑๒๐	๐-๗๖๓๑-๔๑๗๓	๐-๗๖๓๑-๔๑๗๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๙๓ ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐	๐-๗๕๖๑-๑๓๕๔	๐-๗๕๖๑-๒๙๘๒

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๖๐/๒ หมู่ที่ ๒ ถ.อ่าวลึก - แหยมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ๘๑๑๑๐	๐-๗๕๖๘-๑๑๕๖	๐-๗๕๖๘-๑๘๗๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๗ ถ.ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐	๐-๗๕๔๑-๑๓๓๙	๐-๗๕๔๑-๑๕๘๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
หมู่ที่ ๑ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐	๐-๗๕๓๘-๑๐๐๑	๐-๗๕๓๘-๑๐๐๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๘๔ ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๔๐	๐-๗๕๔๔-๓๑๑๒	๐-๗๕๔๔-๓๑๑๓

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทิ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๓ ถ.จันดี - ลานสกา ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐	๐-๗๕๔๘-๖๓๑๒	๐-๗๕๔๘-๖๕๗๗

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๙ ถ.ไปหาดในเพลา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๑๐	๐-๗๕๕๒-๘๒๐๑	๐-๗๕๕๒-๘๗๑๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๓ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐	๐-๗๕๓๗-๘๖๐๗	๐-๗๕๓๗-๘๖๐๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๙๑/๑๓ หมู่ที่ ๔ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๘๐	๐-๗๗๓๗-๗๔๗๗	๐-๗๗๓๗-๗๔๗๗

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประสานภูมิภาคสาขาคลองท่อม

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๙๙/๑๔ หมู่ที่ ๒ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ๘๑๑๐๒	๐-๗๕๖๙-๙๔๔๗ ๐-๗๕๖๙-๙๔๔๖	๐-๗๕๖๙-๙๔๔๗

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประสานภูมิภาคเขต ๕

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๕๗ ถ.ราชดำเนิน ต.ป้อมปราบ อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐	๐-๗๔๓๑-๒๖๖๕ ๐-๗๔๓๑-๑๒๔๕	๐-๗๔๔๔-๐๔๔๐

การประสานภูมิภาคสาขาสงขลา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๑๐ ถ.กาญจนาภิเษก ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐	๐-๗๔๓๑-๑๘๔๑	๐-๗๔๔๔-๓๘๖๑

การประสานภูมิภาคสาขาเขาชัยสน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๕๗ หมู่ที่ ๓ ซ.๖ ถ.สุขาภิบาล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ๙๓๑๓๐	๐-๗๔๖๙-๑๑๖๕	๐-๗๔๖๙-๑๑๖๕

การประสานภูมิภาคสาขาหาดใหญ่

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๔๓ ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐	๐-๗๔๕๙-๘๐๙๘ ๐-๗๔๕๙-๘๐๙๓	๐-๗๔๕๙-๘๑๐๒

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑ ซ.ประชาบำรุง ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ๙๐๑๒๐	๐-๗๔๔๑-๑๐๕๗	๐-๗๔๔๑-๒๑๖๗ ๐-๗๔๔๑-๑๐๕๗

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๘/๒ หมู่ที่ ๑ ถ.นาทวี - ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ๙๐๑๖๐	๐-๗๔๓๗-๑๑๗๕	๐-๗๔๓๗-๑๑๗๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๑ ถ.เทศบาล ๑๒ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา ๙๐๑๔๐	๐-๗๔๓๙-๒๒๓๒	๐-๗๔๓๙-๒๒๓๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๖๑ ถ.คณาภัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐	๐-๗๔๖๑-๓๑๖๗	๐-๗๔๖๑-๔๒๑๗

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๕๘ ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐	๐-๗๕๒๑-๘๒๑๖	๐-๗๕๒๑-๑๓๒๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒ ถ.ป่าไม้ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง ๙๒๑๑๐	๐-๗๕๒๕-๑๐๗๗ ๐-๗๕๒๗-๑๐๗๗	-

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๘๑๒ ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ๙๒๑๓๐	๐-๗๕๒๗-๑๐๕๓	๐-๗๕๒๗-๑๐๔๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓ ถ.พิบูลทอง ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ๙๒๑๔๐	๐-๗๕๒๘-๑๔๖๖ ๐-๗๕๒๘-๒๑๖๑	๐-๗๕๒๘-๒๑๖๑

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๐๖ หมู่ที่ ๒ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐	๐-๗๔๗๑-๑๐๒๒	๐-๗๔๗๓-๐๗๗๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๑๒ บ้านในเมือง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐	๐-๗๔๗๗-๓๐๙๘	๐-๗๔๗๗-๓๐๙๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
หมู่ที่ ๒ ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา ๙๕๑๒๐	๐-๗๓๒๙-๑๑๒๕	๐-๗๓๒๙-๑๑๒๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๓๑ ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ๙๕๑๑๐	๐-๗๓๒๓-๐๔๕๑	๐-๗๓๒๓-๐๔๕๑

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประสานภูมิภาคสาขาสายบุรี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุมพันธ์ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ๙๔๑๑๐	๐-๗๓๔๑-๑๐๐๖	๐-๗๓๔๑-๑๘๑๓

การประสานภูมิภาคสาขานราธิวาส

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๘ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐	๐-๗๓๕๓-๒๑๔๓-๔	๐-๗๓๕๓-๒๑๔๕

การประสานภูมิภาคสาขาเรือเสาะ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๘๔ หมู่ที่ ๑๐ ถ.เรือเสาะสนองกิจ ต.เรือเสาะ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส ๙๖๑๕๐	๐-๗๓๕๗-๑๑๘๙	๐-๗๓๕๗-๑๑๘๙

การประสานภูมิภาคสาขาสู่ไหง โก-ลก

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๑๙ ถ.ประเวชชลธี ต.สู่ไหง โก-ลก อ.สู่ไหง โก-ลก จ.นราธิวาส ๙๖๑๒๐	๐-๗๓๖๑-๑๑๕๖	๐-๗๓๖๑-๕๘๒๔

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๙๐ หมู่ที่ ๑๓ ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐	๐-๔๓๒๔-๒๒๕๓ ต่อ ๑๐	๐-๔๓๒๓-๖๔๕๒ ๐-๔๓๒๓-๕๑๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๕ ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐	๐-๔๓๒๒-๘๓๑๒ ๐-๔๓๒๒-๑๒๑๘	๐-๔๓๒๒-๔๑๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๖๔๗/๑๑ หมู่ ๓ ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐	๐-๔๓๒๗-๒๒๐๒	๐-๔๓๒๗-๒๒๐๓

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๙๔/๒ หมู่ที่ ๑ ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐	๐-๔๓๓๑-๑๒๑๑	๐-๔๓๓๑-๒๖๗๓

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๐๙ หมู่ที่ ๔ ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๔๐	๐-๔๓๔๔-๑๑๗๗ ต่อ ๑๗	๐-๔๓๔๔-๑๔๔๗

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๑๑ ถ.แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ๔๐๑๘๐	๐-๔๓๒๘-๖๒๐๙ ๐-๔๓๒๘-๗๐๘๑	๐-๔๓๒๘-๖๒๐๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๐๑ หมู่ที่ ๖ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ๔๐๑๗๐	๐-๔๓๒๕-๑๓๙๗	๐-๔๓๒๕-๑๓๙๗

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
หมู่ที่ ๑๓ กิโลเมตรที่ ๕๙ ถ.มะลิวรรณ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ๔๐๒๑๐	๐-๔๓๒๙-๔๘๐๗ ๐-๔๓๒๙-๔๘๓๘	๐-๔๓๒๙-๔๘๐๗

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๒๙/๑ ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น ๔๐๑๒๐	๐-๔๓๔๑-๔๒๐๗ ๐-๔๓๔๑-๕๒๖๔	๐-๔๓๔๑-๔๒๐๗

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑/๑๖ ถ.กีนานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐	๐-๔๓๘๑-๑๖๑๑ ต่อ ๑๑,๑๓	๐-๔๓๘๑-๔๘๖๘ ๐-๔๓๘๑-๔๘๖๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๔๓ หมู่ที่ ๑๓ ถ.บัวขาว - นามน ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐	๐-๔๓๘๕-๑๓๒๓	๐-๔๓๘๕-๑๓๒๓

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๗๒ หมู่ที่ ๒ ถ.ธันวาคม ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐	๐-๔๓๘๖-๐๓๖๒ ๐-๔๓๘๖-๑๑๓๓	๐-๔๓๘๖-๐๓๖๒

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประสานภูมิภาคสาขามหาสารคาม

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๖๕๔ ถ.มหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐	๐-๔๓๗๑-๑๑๒๖	๐-๔๓๗๔-๒๔๗๘

การประสานภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๕ ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๑๐	๐-๔๓๗๙-๑๕๖๖ ๐-๔๓๗๙-๐๘๗๓	๐-๔๓๗๙-๑๕๖๖

การประสานภูมิภาคสาขาชัยภูมิ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๘๓ ถ.ชัยภูมิ - สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐	๐-๔๔๘๑-๑๘๙๐ ต่อ ๑๘	๐-๔๔๘๑-๑๘๙๐

การประสานภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
หมู่ที่ ๗ ถ.แก้งคร้อ - นาแก ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐	๐-๔๔๘๘-๒๖๗๗	๐-๔๔๘๘-๒๖๓๓

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจตุรัส

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๑ ถ.ชัยภูมิ - สีคิ้ว ต.หนองบัวใหญ่ อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๓๐	๐-๔๔๘๕-๑๓๐๐	๐-๔๔๘๕-๑๗๔๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๙ ถ.หลวงศิริ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐	๐-๔๔๘๗-๒๑๑๕	๐-๔๔๘๗-๒๑๑๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๘๖ หมู่ที่ ๒ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๑๐	๐-๔๔๘๖-๑๓๕๓	๐-๔๔๘๖-๑๓๕๓

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๖ หมู่ที่ ๑๕ ถ.บำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๖๐	๐-๔๔๑๒-๗๑๐๕	๐-๔๔๑๒-๗๑๐๔

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๗๕ ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐	๐-๔๓๕๑-๑๕๑๓ ๐-๔๓๕๑-๑๓๕๐ ต่อ ๑๐๒	๐-๔๓๕๑-๕๖๐๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๑๐ ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐	๐-๔๓๕๗-๑๑๖๗	๐-๔๓๕๗-๑๑๖๗

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๓๐	๐-๔๓๕๘-๑๓๕๐	๐-๔๓๕๘-๑๒๗๗

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๔ ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐	๐-๔๒๓๒-๓๐๐๕ ๐-๔๒๓๒-๓๐๐๗	๐-๔๒๒๔-๔๒๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๑๑ ซ.บ้านหนองนาเกลือ ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐	๐-๔๒๒๔-๔๓๐๔ ๐-๔๒๒๒-๒๗/๓๓	๐-๔๒๒๔-๒๒๗๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๗๗๗ หมู่ที่ ๑๒๖ ถ.พิศาลสารกิจ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ๔๑๓๗๐	๐-๔๒๓๓-๑๒๔๐	๐-๔๒๓๓-๑๒๔๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
หมู่ที่ ๑๒ ถ.ชนบทบำรุง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ๔๑๑๖๐	๐-๔๒๒๘-๑๔๐๗	๐-๔๒๒๘-๒๕๗๙

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๕๕ ถ.บริบาลดำริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ๒๑๑๙๐	๐-๔๒๒๗-๑๕๕๗	๐-๔๒๒๗-๑๕๕๗ ๐-๔๒๒๗-๓๖๑๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๘๖/๕ ถ.โพธิ์ชัย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐	๐-๔๒๓๑-๑๓๗๙	๐-๔๒๓๑-๒๑๖๓

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๗๖ ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐	๐-๔๒๘๑-๑๖๑๒ ๐-๔๒๘๑-๑๖๑๑	๐-๔๒๘๑-๑๖๓๑ ๐-๔๒๘๑-๑๖๑๓

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขียงคาน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๐๕ หมู่ที่ ๑ ถ.ศรีเขียงคาน ต.เขียงคาน อ.เขียงคาน จ.เลย ๔๒๑๑๐	๐-๔๒๘๒-๑๐๕๐	๐-๔๒๘๒-๑๑๒๒

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประสานภูมิภาคสาขาด่านซ้าย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๑๑ ถ.เลย - หล่มสัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย ๔๒๑๒๐	๐-๔๒๘๙-๑๓๕๗	๐-๔๒๘๙-๑๓๒๐

การประสานภูมิภาคสาขาวังสะพุง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๖๔ ถ.ภูมิวิธิ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย ๔๒๑๓๐	๐-๔๒๘๔-๑๐๓๓	๐-๔๒๘๔-๑๐๓๓

การประสานภูมิภาคสาขาหนองคาย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑ ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐	๐-๔๒๔๑-๑๑๔๕ ๐-๔๒๔๖-๐๙๑๒	๐-๔๒๔๖-๐๙๑๗

การประสานภูมิภาคสาขาบึงกาฬ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๙ ถ.บึงกาฬ - พันลำ ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย ๔๓๑๔๐	๐-๔๒๔๙-๑๑๘๖	๐-๔๒๔๙-๒๑๔๘ ๐-๔๒๔๙-๑๑๘๖

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๓ ถ.ท่าบ่อ - สังคม ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ๔๓๑๓๐	๐-๔๒๔๕-๑๙๘๗	๐-๔๒๔๕-๑๙๘๗ ๐-๔๒๔๕-๑๘๓๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๔ ต.ชุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ๔๓๑๒๐	๐-๔๒๔๗-๑๐๒๙	๐-๔๒๔๗-๑๐๒๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๗๐๐ ถ.มรรคาลัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐	๐-๔๒๗๑-๑๔๑๓ ๐-๔๒๗๓-๐๔๖๕	๐-๔๒๗๑-๑๔๑๓ ๐-๔๒๗๓-๐๔๖๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๕๘ หมู่ที่ ๒๐ ถ.ประชา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ๔๗๑๑๐	๐-๔๒๗๒-๑๐๐๓ ๐-๔๒๗๒-๑๙๙๓	๐-๔๒๗๒-๑๙๙๓

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๘๒ หมู่ที่ ๒ ถ.พังโคนวาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร ๔๗๑๖๐	๐-๔๒๗๗-๑๓๕๐	๐-๔๒๗๗-๑๓๕๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๘ ถ.เทศบาลประดิษฐ์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม ๔๘๐๐๐	๐-๔๒๕๑-๑๔๐๙ ๐-๔๒๕๑-๓๑๔๐	๐-๔๒๕๑-๑๔๐๙ ๐-๔๒๕๑-๓๑๔๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๓๖ หมู่ที่ ๑๓ ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ๔๘๑๑๐	๐-๔๒๕๔-๑๑๕๔	๐-๔๒๕๔-๐๑๕๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๓๘ หมู่ที่ ๕ ถ.แพงพิทักษ์-โพธิ์ชัย อ.บ้านแพง จ.นครพนม ๔๘๑๔๐	๐-๔๒๕๙-๑๒๔๒	๐-๔๒๕๙-๑๕๖๓

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๘๐ ต.ศรีสงคราม	๐-๔๒๘๙-๙๒๔๐	๐-๔๒๘๙-๙๒๔๐
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ๔๘๑๕๐	๐-๔๒๕๙-๙๒๔๐	๐-๔๒๕๙-๙๔๒๐

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๒๓ ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐	๐-๔๕๓๑-๒๙๕๕ ต่อ ๑๒๑ ๐-๔๕๓๑-๑๔๓๒	๐-๔๕๓๑-๔๗๐๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑ ถ.สรรพสิทธิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐	๐-๔๕๒๔-๓๙๑๐-๑๑ ต่อ ๑๐๑	๐-๔๕๒๔-๓๖๕๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๖๒ ถ.นามมนตรี ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๑๐	๐-๔๕๔๔-๑๐๐๓	๐-๔๕๔๔-๑๘๓๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๘๔ หมู่ที่ ๗ ถ.เกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐	๐-๔๕๓๓-๑๑๕๑ ๐-๔๕๓๖-๑๑๕๑	๐-๔๕๓๖-๒๓๑๗ ๐-๔๕๓๖-๑๑๕๑

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๑ ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐	๐-๔๕๔๙-๑๒๐๒	๐-๔๕๔๙-๑๒๐๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๐๐ หมู่ที่ ๑๓ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐	๐-๔๕๔๕-๑๐๐๗	๐-๔๕๔๕-๑๐๗๗

การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๑ ถ.เทศบาล ๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐	๐-๔๕๗๑-๑๕๔๐ -๑	๐-๔๕๗๑-๑๕๔๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๗๙ หมู่ที่ ๑๒ ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ๓๕๑๒๐	๐-๔๕๗๘-๑๓๕๓	๐-๔๕๗๘-๒๔๙๓

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหำชนะชัย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
ถ.ธรรมรงค์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ๓๕๑๓๐	๐-๔๕๗๙-๙๑๐๑	๐-๔๕๗๙-๙๖๑๓

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒/๑๙ ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐	๐-๔๔๖๑-๑๕๙๗	๐-๔๔๖๑-๑๖๔๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๗๘ หมู่ที่ ๑๒ ถ.บรรพือ - บุรีรัมย์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐	๐-๔๔๖๘-๐๐๗๐ ๐-๔๔๖๒-๗๔๒๕	๐-๔๔๖๘-๐๐๗๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๗๒๖/๕ หมู่ที่ ๙ ถ.รถไฟพัฒนาใต้ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐	๐-๔๔๖๖-๑๑๕๘	๐-๔๔๖๖-๑๔๙๙

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๕๙ ถ.ศรีกัลยา ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐	๐-๔๔๖๓-๑๑๓๕	๐-๔๔๖๓-๑๑๓๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๖ ถ.ละหานทราย-ปะคำ ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐	๐-๔๔๖๕-๖๐๑๙	๐-๔๔๖๕-๖๐๑๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๑ ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐	๐-๔๔๕๑-๑๓๑๙ ต่อ ๑๐๒	๐-๔๔๕๑-๔๖๗๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีขรภูมิ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๑ ถ.เสรีพิพัฒน์ ต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๑๐	๐-๔๔๕๖-๑๒๘๗	๐-๔๔๕๖-๑๒๘๗

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๘ ถ.ศรีรัตน ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ๓๒๑๓๐	๐-๔๔๕๙-๙๒๑๐	๐-๔๔๕๙-๙๒๑๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๑ ถ.สังขะ-บัวเขต ต.บ้านขบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๕๐	๐-๔๔๕๗-๑๙๖๘	๐-๔๔๕๗-๑๙๖๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๐/๓๒ ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐	๐-๔๕๖๑-๑๔๗๕ ๐-๔๕๖๑-๔๒๗๗	๐-๔๕๖๑-๔๒๗๗

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๕๖ หมู่ที่ ๖ ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐	๐-๔๕๖๖-๑๔๕๕	๐-๔๕๖๖-๑๒๐๕ ๐-๔๕๖๖-๑๔๕๕

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประสานภูมิภาคสาขามุกดาหาร

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๙ ถ.เมืองใหม่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐	๐-๔๒๖๑-๑๑๓๑	๐-๔๒๖๑-๕๐๔๑ ๐-๔๒๖๑-๑๗๕๙

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑ ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐	๐-๕๓๓๕-๒๐๑๒ ถึง ๑๗ ต่อ ๑๒๐๑	๐-๕๓๓๕-๒๐๑๒ ต่อ ๑๒๐๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๓๐ ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐	๐-๕๓๒๕-๒๑๕๕ ๐-๕๓๒๓-๓๔๗๗ ต่อ ๑๑๑	๐-๕๓๒๕-๒๕๗๒ ๐-๕๓๒๕-๒๒๗๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๗๘ หมู่ที่ ๑๐ ถ.ฮอด - วังลุง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๔๐	๐-๕๓๔๖-๑๐๖๖ ๐-๕๓๘๓-๑๔๓๒	๐-๕๓๔๖-๑๐๖๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๑๐ ถ.เชียงใหม่ - สันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๓๐	๐-๕๓๓๓-๑๗๕๕ ๐-๕๓๓๓-๑๙๘๕	๐-๕๓๓๙-๐๕๘๒

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๔๙ หมู่ที่ ๑ ถ.น้ำตกแม่สาสายเก่า ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐	๐-๕๓๒๙-๗๒๕๓ ๐-๕๓๒๙-๗๗๗๖ ๐-๕๓๒๙-๐๐๐๔	๐-๕๓๒๙-๗๗๗๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๗๐ หมู่ที่ ๒ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๕๐	๐-๕๓๔๗-๑๒๙๕	๐-๕๓๔๗-๑๒๙๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๑๐	๐-๕๓๔๕-๑๑๒๓	๐-๕๓๔๕-๒๔๑๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๔๐ ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐	๐-๕๔๒๑-๗๑๕๗ ๐-๕๔๒๒-๘๑๗๓	๐-๕๔๓๒-๒๘๘๐

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒ ถ.ศศิบุตร อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐	๐-๕๔๕๑-๑๑๘๕	๐-๕๔๕๒-๒๙๙๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๕๕๗ หมู่ที่ ๑๑ ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ๕๔๑๑๐	๐-๕๔๖๑-๓๓๗๙	๐-๕๔๖๑-๓๓๗๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐	๐-๕๔๗๑-๐๕๗๘	๐-๕๔๗๗-๔๖๓๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๐๑๕/๑ ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐	๐-๕๔๔๓-๑๐๙๐	๐-๕๔๔๘-๑๙๙๐ ๐-๕๔๔๓-๑๐๙๐

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๑๒๐ หมู่ที่ ๑ ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐	๐-๕๓๗๑-๑๖๕๕	๐-๕๓๗๑-๓๐๐๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๑๘๐ หมู่ที่ ๑๒ ถ.คลองชลประทาน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐	๐-๕๓๗๒-๑๕๑๘ ๐-๕๓๗๒-๒๕๙๐	๐-๕๓๗๒-๒๘๐๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๑๕ ถ.เชียงราย-เทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ๕๗๑๖๑	๐-๕๓๗๙-๕๖๖๖	๐-๕๓๗๙-๕๖๖๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๑๔ หมู่ที่ ๑ ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐	๐-๕๓๗๓-๑๐๑๐	๐-๕๓๗๓-๒๗๙๙

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๗๓ หมู่ที่ ๓ ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ๕๒๑๓๐	๐-๕๔๒๘-๑๓๘๘	๐-๕๔๒๘-๑๓๘๘ ๐-๕๔๓๒-๖๗๗๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ชะจาน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๖๘๗ หมู่ที่ ๔ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ๕๒๑๔๐	๐-๕๔๒๗-๙๑๔๕	๐-๕๔๒๗-๙๑๔๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๗๒ หมู่ที่ ๑๒ ถ.ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๐ ต.เวียง อ.เวียงเชียงของ จ.เชียงราย ๕๗๑๔๐	๐-๕๓๗๙-๑๔๓๘ ๐-๕๓๗๙-๕๖๖๖	๐-๕๓๖๕-๕๒๐๘ ๐-๕๓๗๙-๕๖๖๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๓/๕ หมู่ที่ ๑ ถ.พะเยา-ปง ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ๕๖๑๕๐	๐-๕๔๔๕-๙๒๒๖	๐-๕๔๔๒-๐๔๒๗

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทำวังผา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๘๖ หมู่ที่ ๕ ถ. น่าน-ทุ่งช้าง ต.ทำวังผา อ.ทำวังผา จ.น่าน ๕๕๑๔๐	๐-๕๔๗๙-๙๐๑๐	๐-๕๔๗๙-๙๐๑๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร่องกวาง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๗๗ หมู่ ๖ ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร่องกวาง อ.ร่องกวาง จ.แพร่ ๕๔๑๔๐	๐-๕๔๖๔-๘๓๕๘	๐-๕๔๖๔-๘๓๕๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
หมู่ที่ ๕ ถ.สายเอเชีย ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง ๕๒๑๘๐	๐-๕๔๒๙-๑๕๙๘	๐-๕๔๓๒-๖๗๗๑

∴ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ้ง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๔๐ หมู่ที่ ๓ ถ.บ้านป่าปวย-หนองเขียด ต.บ้านโฮ้ง อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน ๕๑๑๓๐	๐-๕๓๙๘-๐๒๙๒	๐-๕๓๙๘-๐๒๙๒

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๖๖ ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐	๐-๕๓๕๑-๑๐๗๒	๐-๕๓๕๖-๐๙๐๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๑๒ ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐	๐-๕๓๖๘-๑๓๖๘	๐-๕๓๖๘-๑๓๖๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๖๙ ถ.ปางล่อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐	๐-๕๓๖๑-๑๒๘๓	๐-๕๓๖๒-๐๐๒๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๔ ถ.จอมทอง - แม่แจ่ม ต.ช่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๖๐	๐-๕๓๘๒-๖๙๘๑	๐-๕๓๓๔-๒๐๙๓

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๑

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๑ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐	๐-๕๖๒๕-๕๙๐๒ ต่อ ๕๐๒	๐-๕๖๒๕-๕๙๐๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๕๘/๙ หมู่ที่ ๑ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐	๐-๕๖๒๕-๕๔๕๖	๐-๕๖๒๕-๕๔๕๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๕/๕ หมู่ที่ ๗ ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๖๐	๐-๕๖๒๔-๙๐๘๙ ต่อ ๑๑	๐-๕๖๒๔-๙๕๐๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๕๗/๑ หมู่ที่ ๕ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๕๐	๐-๕๖๒๗-๑๔๓๒	๐-๕๖๒๗-๑๔๓๒

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑/๒ หมู่ที่ ๔ ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๓๐	๐-๕๖๓๔-๑๒๗๖	๐-๕๖๓๔-๑๒๗๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๐๓ หมู่ที่ ๕ ถ.พรหมประเสริฐ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐	๐-๕๖๔๑-๑๒๑๓	๐-๕๖๔๑-๑๖๐๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๕ ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ๖๑๑๑๐	๐-๕๖๕๓-๑๓๔๔	๐-๕๖๕๓-๒๔๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๗๔ ถ.เทศบาล ๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐	๐-๕๕๗๑-๑๓๗๓ ต่อ ๑๒	๐-๕๕๗๑-๖๕๗๗

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๕๒๒ หมู่ที่ ๑ ต.สลักบาตร อ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ๒๒๐๐๐	๐-๕๕๗๗-๑๒๗๗	๐-๕๕๗๒-๖๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทาก

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๙/๑ ถ.เทศบาล ๑ ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐	๐-๕๕๕๑-๑๐๑๖	๐-๕๕๕๑-๔๗๒๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๒๒ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐	๐-๕๕๕๔-๔๕๔๐ ๐-๕๕๕๖-๓๐๐๑	๐-๕๕๕๔-๔๕๑๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๖๘/๑ หมู่ที่ ๔ ถ.ไทยชุมพล ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐	๐-๕๕๖๑-๑๐๒๓	๐-๕๕๖๑-๓๑๙๓

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒/๓๓ ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐	๐-๕๕๔๑-๕๐๔๓ ๐-๕๕๔๑-๒๙๑๕	๐-๕๕๔๑-๕๐๔๓

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๖๒๒ หมู่ที่ ๘ ถ.พิษณุโลก - หล่มสัก ต.เขาสมอแครง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ๖๕๑๓๐	๐-๕๕๓๑-๑๓๗๕ ต่อ ๑๑	๐-๕๕๓๑-๒๗๖๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๙๑ หมู่ที่ ๑ ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ๖๕๑๒๐	๐-๕๕๓๘-๙๐๘๔	๐-๕๕๓๘-๘๙๗๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๐๒/๙ หมู่ที่ ๒ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐	๐-๕๖๖๑-๑๓๓๕	๐-๕๖๖๑-๑๓๓๕

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๒๙ ถ.ประเวศน์เหนือ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ๖๖๑๒๐	๐-๕๖๖๓-๓๔๙๗	๐-๕๖๖๓-๑๐๑๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔๐๓ ถ.ริมถนน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ๖๖๑๑๐	๐-๕๖๖๒-๑๒๑๐	๐-๕๖๖๒-๒๑๗๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๔ ถ.สนามชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐	๐-๕๖๗๑-๑๑๓๐ ๐-๕๖๗๑-๑๓๑๐	๐-๕๖๗๑-๑๔๔๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๓๒ หมู่ที่ ๑ ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐	๐-๕๖๗๐-๑๑๙๘	๐-๕๖๗๐-๑๑๙๘ ๐-๕๖๗๐-๑๑๘๙

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนแดน

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๖๖ หมู่ที่ ๗ ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๕๐	๐-๕๖๗๖-๑๒๒๗	๐-๕๖๗๖-๑๒๒๗

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๕๓๐ หมู่ที่ ๖ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๔๐	๐-๕๖๗๘-๑๕๙๘	๐-๕๖๗๘-๑๑๑๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๗ ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐	๐-๕๖๗๒-๔๓๕๓	๐-๕๖๗๒-๔๓๕๓
	๐-๕๖๙๒-๘๑๘๒	๐-๕๖๙๒-๘๑๘๒

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๘๐ หมู่ที่ ๗ ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ๖๔๑๕๐	๐-๕๕๖๕-๙๑๙๐	๐-๕๕๖๕-๙๑๙๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๓๐/๑ หมู่ที่ ๑ ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ๖๔๑๒๐	๐-๕๕๖๘-๑๓๓๐	๐-๕๕๖๘-๑๓๓๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๙ ถ.ศรีสัชนาลัย ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ๖๔๑๑๐	๐-๕๕๖๔-๑๒๗๕	๐-๕๕๖๔-๑๕๕๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย

ที่ตั้ง	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	
	สำนักงาน	โทรสาร
เลขที่ ๙๔๐ หมู่ที่ ๑ ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐	๐-๕๕๖๗-๑๒๓๘	๐-๕๕๖๗-๑๒๓๘

หมายเหตุ - ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ call center ๑๖๖๒